



“BW”牌 气体检测器 “BW” Gas Detectors

加拿大制造
Made in Canada

掌上型多种气体检测记录仪 Multi-Gas Detector

- 简易单按键操作
- 可记录测量数据(16 小时)及事件(10 个), 每 15 秒记录一次, 如数据满载后, 最新的记录会取代最旧的记录, 不断循环
- 三种重警报系统: 闪灯, 警号(达 95dB)
- 小巧 (10.7 x 6.0 x 2.7cm) 轻盈 (160g)
- 自动背光灯, 自动校正
- 多种警号设定: 低级别, 高级别, TWA 或 STEL



型号	MC-XWHM-Y-UK-00
量程	硫化氢(H ₂ S): 0~100ppm ; 一氧化碳(CO): 0~500ppm; 氧(O ₂): 0~30% v/v ; 易燃气体(LEL) :0~100% LEL or 0~5%v/v methane
电源	充电池, 满充电可使用约 12 小时
工作环境	-20 ~58℃, 0~95%RH
规格及认证	防水规格符合 IP66 EMI/RFI 规格符合 EMC Directive 89/336/EEC CSA 认证: Class 1, Div. 1, Group A, B, C, D; IECEX 认证: Ex ia IIC T4

另购配件:

型号 **GA-USB1-IR** 红外线数据接收器 (视窗 2000 或 XP 专用)

备用传感器:

型号 SR-W-MP	易燃气体传感器	型号 SR-M-MC	一氧化碳传感器
型号 SR-X-MC	氧传感器	型号 SR-H-MC	硫化氢传感器



“强力”牌 磁力计 日本制造
“KANETEC” Tesla Meter Made in Japan



“戴惠斯”牌 转速计 美国
“DAVIS” Tachometer USA

TM-701 型 磁力计 Tesla Meter



Reference magnetic field(optional):	
Model	Magnetic flux density
TM-SMF-003	30G (3mT)
TM-SMF-050	500G (50mT)
TM-SMF-300	3000G (300mT)

Axial probe **TM-701AXL**(optional)

Detecting Contents	DC magnetic flux density AC magnetic flux density; Polarities (N,S) (50/60Hz)	
Range	0 ~ 30,000G / 0 ~3,000mT(4 measuring mode)	
Mode	Range x Resolution	Accuracy
DC x 1	0 ~ 2000G x 1 G	±(5%of rdg.+ 3digit)
	2001~30000 G x 10 G	±(5%of rdg.+ 10digit)
DC x 10	0 ~ 3000.0 G x 0.1 G	±(5%of rdg.+ 5digit)
AC x 1	0 ~ 2000 G x 1 G	±(5%of rdg.+ 20digit)
	2001~15000 G x 10 G	
AC x 10	0 ~ 1500.0 G x 0.1 G	
Accessories	Probe, Batteries, and Carrying Case	
Option	Digital output cable (TM-601DTC) Axial probe (TM-701AXL)	

琴键震动式转速计 Vibrating Reed Tachometers

- 使用方便, 只须将转速计放置在要测量的物品上或旁边, 利用震动原理, 转化成速度
- 适用于封闭式机械转速测量
- 精确度高, 误差为 +/- 0.5% 读数
- 测量范围广阔, 分两段量程, 每段有 61 个震动转子

产品编号 Catalog No.	测量范围 Range (RPM)
ST0018	1000 ~ 2500, 2500 ~ 6000
ST0019	1500 ~ 3000, 3000 ~ 7500
ST0020	600 ~ 3000, 3000 ~ 8000
ST0021	3000 ~ 6000, 6000 ~ 12000
ST0022	6000 ~ 12000, 12000 ~ 24000
ST0023	7500 ~ 17000, 17000 ~ 30500

香港科学仪器社有限公司
Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Tel: (852) 2481 1323
Fax: (852) 2418 1302

浙江科通仪器有限公司(绍兴)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Shaoxing)
Tel: (86 575) 8812 0560
Fax: (86 575) 8812 0561

浙江科通仪器有限公司(广州)
Zhejiang Fortune Scientific Co. Ltd. (Guangzhou)
Tel: (86 20) 8130 7388
Fax: (86 20) 8108 4925

上海香科仪器贸易有限公司
Shanghai Xiang Ke Scientific Trading Co. Ltd.
Tel: (86 21) 6248 6170
Fax: (86 21) 6248 0647